

Rasaerba – Guasti & Soluzioni

1) Il rasaerba Non parte :

- a) *verificare l'interruttore ON / Off che sia posizionato giusto. A volte invece dell'interruttore c'è una leva sul manubrio da tenere premuta.*
- b) *Verifica rubinetto benzina che sia aperto*
- c) *Controlla il livello dell'olio : se troppo basso il livello, per sicurezza il motore Non parte.*
- d) *Controlla la candela : potrebbe essere usurata. Smontala, puliscila o meglio sostituiscila con una idonea. E' importante che sia la candela giusta e non una presa a caso dalla cassetta degli attrezzi.*
- e) *Controlla il carburante : se la macchina era ferma da un po' oppure hai preso la benzina da una tanica che avevi in giro dalla stagione precedente il motore NON funziona. Devi assolutamente svuotare il serbatoio,svuotare il carburatore e mettere benzina verde NUOVA. Per svuotare il carburatore : sul fondo del carburatore c'è una vite. Svitata e la benzina fuoriesce. Ma prima svuota il serbatoio. Per svuotare il serbatoio inclina la macchina ma ricorda IMPORTANTISSIMO : inclina la macchina in modo che il filtro dell'aria rimanga in alto.*

2) Il rasaerba parte ma gira male :

- a) *La causa più probabile è il filtro aria sporco. Smontarlo e pulirlo per bene. Se è solo impolverato bisogna soffiarlo con un compressore. Se invece noti delle macchie di olio allora DEVI assolutamente cambiarlo.*
- b) *Potrebbe anche essere sporco il carburatore. Svita la vite sotto il carburatore e fallo spurgare.*
- c) *Se vedi che la macchina funziona abbastanza bene. Poi si ferma. Attendi qualche minuto e riparte allora controlla il tappo della benzina. Potrebbe essere otturato lo sfiato (un forellino) che c'è in testa al tappo carburante.*

3) Il rasaerba parte ma vibra molto :

a) *Attenzione ! Potrebbe essere che nel tagliare il prato hai preso qualche sasso, legno, ceppo od altro. In tal caso la lama si storta . Succede che si storta la lama per evitare di rovinare l'albero motore. In tal caso smonta la lama. Se poco storta prova a sistemarla. Io consiglio di cambiarla. ATTENTO. Quando inclini la macchina per smontare la lama ricordati di inclinarla in modo che il filtro aria resti in alto.*

4) Il rasaerba funziona ma non va avanti :

a) *Significa che la trazione ha dei problemi. A seconda dei modelli potrebbero essere più cause. Cordina di acciaio che comanda la trazione è molle e quindi non lavora bene. Cinghia che trasmette il movimento allentata o rotta. Ingranaggi rotti. In ogni caso ricordati che escludendo la trazione la macchina funziona benissimo lo stesso. Pertanto abbiamo tutto il tempo di risolvere il problema.*

Questi punti sono piccoli e semplici suggerimenti. In ogni caso Tu ricordati che noi siamo qui apposta per aiutarti.

Se non riesci a risolvere il problema ed hai un amico che si intende di queste cose sappi che noi possiamo fornirti subito tutti i ricambi.

Se invece non riesci a sistemare chiamaci : insieme troviamo la soluzione più idonea.

***Parla con un nostro Tecnico :
insieme troveremo la soluzione***

Emergenze : 348 0328086



dalle 7:45 alle 12:00
dalle 13:45 alle 18:00



The Fershop Team